Nama:

Kinari Gisella WP

NIM:

065xxxx



Praktikum Jaringan Komputer

MODUL 3

Nama Dosen : Gatot Budi Santoso

Adrian Sjamsul Qomar

#### Nama Asisten Labratorium:

- 1. Annur Hangga Prihadi
- 2. Harfansa Nasrullah
- 3. Faiz Kumara
- 4. Uray Asyifa

# Hari/Tanggal:

27 September 2021

## Fungsi Server DNS, HTTP, FTP, dan E-MAIL

1. Teori Singkat

Ambil teori singkat dari Google ya

2. Alat dan Bahan

Hardware: Laptop/pc

Sofware: Cisco Packet Tracer

## 3. Elemen Kompetensi


#### 3.1.Pre-Praktikum


- 1. Buka Cisco Packet Tracer Kalian
- 2. Pilih Switch sesuai pada gambar






3. Pilih PC sebanyak 3 buah dan 1 server lalu susun topologi sesuka hati kalian






4. Selanjutnya klik ikon Connection (Petir) dan pilih kabel copper straight-through, lalu sambungkan kabel ke semua device melalui port FastEthernet0




### 3.2. Setting DNS

- 1. Setting IP Address dengan cara masuk ke server > desktop > ip configuration dan lakukan langkah berikut
  - a. Isi IP Address dengan 192.168.10.1
  - b. Isi Subnet Mask dengan 255.255.255.0
  - c. Isi Default Gateway dengan 192.168.10.1
  - d. Isi DNS Server dengan 192.168.10.1




### 2. Setting DNS

- a. Masuk Server > Services > DNS
- b. Nyalakan DNS Service dengan cara klik on
- c. Input nama domain dengan format [www.nama.com]
- d. Input address dengan 192.168.10.1
- e. Setelah itu klik add




## 3. Testing DNS

- a. Masuk Server > Desktop > Web Browser
- b. Input url yang telah kalian daftarkan di bagian DNS tadi




## 3.3.Setting HTTP

- 1. Mengatur HTTP
  - a. Masuk Server > Services > HTTP
  - b. Klik edit pada bagian file name index.html
  - c. Edit line 2 pada value Cisco Packet Tracer menjadi Nama Kelompok XX




## 2. Testing HTTP

- a. Masuk Server > Desktop > Web browser
- b. Ketik url yang telah kalian daftarkan di step 3.2
- c. Pastikan header website telah berganti menjadi Nama Kelompok XX




## 3.4. Setting FTP

- 1. Mengatur FTP
  - a. Masuk Server > Services > FTP
  - b. Klik on pada FTP Service
  - c. Isi username, password, dan centang write, read, delete, rename, list
  - d. Klik add




### 2. Testing FTP

- a. Masuk Server > Desktop > Command Prompt
- b. Ketik ftp 192.168.10.1
- c. Input username dan password kalian
- d. Input dir




## 3.5. Setting EMAIL

- 1. Mengatur EMAIL
  - a. Masuk Server > Services > EMAIL
  - b. Input domain name dengan format nama.com lalu klik set
  - c. Input User dan Password lalu klik +
  - d. Ulangi step C sebanyak 3x untuk membuat 3 akun email




## 2. Mengatur Address PC0

- a. Masuk ke PC0 > Desktop > IP Configuration
- b. Input IP Address 192.168.10.2
- c. Input Subnet Mask 255.255.255.0
- d. Input Default Gateway 0.0.0.0
- e. Input DNS Server 192.168.10.1




## 3. Mengatur Email PC0

- a. Masuk ke PC0 > Desktop > Email
- b. Input nama kalian pada kolom Your Name
- c. Input email kalian yang telah kalian daftarkan di step 3.5 point 1 pada kolom Email Address
- d. Input 192.168.10.1 pada kolom Incoming Mail Server dan Outgoing Mail Server
- e. Input User Name dan Password yang telah kalian daftarkan di step 3.5 point 1 pada kolom User Name dan Password




- 4. Mengatur Address PC1
  - a. Masuk ke PC1 > Desktop > IP Configuration
  - b. Input IP Address 192.168.10.3
  - c. Input Subnet Mask 255.255.255.0
  - d. Input Default Gateway 0.0.0.0
  - e. Input DNS Server 192.168.10.1




## 5. Mengatur Email PC1

- a. Masuk ke PC1 > Desktop > Email
- b. Input nama kalian pada kolom Your Name
- c. Input email kalian yang telah kalian daftarkan di step 3.5 point 1 pada kolom Email Address
- d. Input 192.168.10.1 pada kolom Incoming Mail Server dan Outgoing Mail Server
- e. Input User Name dan Password yang telah kalian daftarkan di step 3.5 point 1 pada kolom User Name dan Password




- 6. Mengatur Address PC2
  - a. Masuk ke PC2 > Desktop > IP Configuration
  - b. Input IP Address 192.168.10.4
  - c. Input Subnet Mask 255.255.255.0
  - d. Input Default Gateway 0.0.0.0
  - e. Input DNS Server 192.168.10.1




## 7. Mengatur Email PC2


- a. Masuk ke PC2 > Desktop > Email
- b. Input nama kalian pada kolom Your Name
- c. Input email kalian yang telah kalian daftarkan di step 3.5 point 1 pada kolom Email Address
- d. Input 192.168.10.1 pada kolom Incoming Mail Server dan Outgoing Mail Server
- e. Input User Name dan Password yang telah kalian daftarkan di step 3.5 point 1 pada kolom User Name dan Password



- 8. Testing kirim email dari PC0 ke PC1
  - a. Masuk ke PC0 > Desktop > Email
  - b. Klik compose
  - c. Input to dengan email yang kalian daftarkan di PC1
  - d. Input subject dan content email bebas terserah kalian



- 9. Cek email yang dikirimkan dari PC0 ke PC1
  - a. Masuk ke PC1 > Desktop > Email
  - b. Klik Receive



**Simpulan** Isi simpulan sendiri ya (Minimal 4 baris)